



1

Ξεπακετάρετε τον κάδο κομποστοποίησης και βγάλτε τις ράβδους



2

Τοποθετήστε τον κάδο σε επίπεδη επιφάνεια και συνδέστε τα πάνελ με 3 ή 4 από τις ράβδους



3

Σηκώστε όρθιο τον κάδο, σχηματίστε τον σε τετράγωνο και τοποθετήστε την τελευταία ράβδο ώστε να ολοκληρώσετε την συναρμολόγηση των πάνελ.



4

Τοποθετήστε τους 2 μεντεσέδες μέσα στις τρύπες του καπακιού πιέζοντας σταθερά προς τα κάτω με τους 2 αντίχειρες



συναρμολογημένο καπάκι με 2 μεντεσέδες



5

Μετά την τοποθέτηση των μεντεσέδων τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του κυρίως σώματος. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις 4 τρύπες στο πίσω μέρος. Σημείωση : οι μεντεσέδες θα πρέπει να στερεωθούν στο πάνελ ακριβώς απέναντι από το πάνελ με το μικρό κάτω άνοιγμα πόρτας



Συναρμολογημένος κάδος κομποστοποίησης